

# DISCOTECHNIKAI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSA BULISZERVEZÉS, LEBONYOLÍTÁS



## Bérlési tájékoztató

*Kérjük az alábbiakat figyelmesen olvassa el, és maradéktalanul tartsa be!*

### Általános rész:

Eszközeink üzembiztos működéséhez azokat folyamatosan karban tartjuk, bérbeadás előtt és után leteszteljük, a hibátlan működés elengedhetetlen feltétele az alábbiak pontos betartása.

Kérjük kerüljék eszközeink üzemeltetése közben az étel, ital fogyasztását, illetve azok eszközeink közelében történő elhelyezését.

Az ATKA MOBILDISCO által üzembe helyezett eszközök megbízható, üzembiztos működése érdekében Tilos az alkalmazott kábel csatlakozások megbontása, átalakítása, egyéb eszközök csatlakoztatása.

Tilos a beállított kezelőszervek (potméterek, kapcsolók) pozíciójának módosítása, mert azzal súlyos meghibásodást idézhetnek elő.

Fény és hangtechnikai eszközeinken minden esetben a legoptimálisabb paramétereket állítjuk be.

### Hangtechnikai eszközeinkre vonatkozó előírások:

Hangtechnikai eszközeinknél nagyon fontos azok be illetve kikapcsolási sorrendje, kérjük az alábbiak minden esetben történő betartását: bekapcsolási sorrend: hangforrás > limiter > végerősítő

kikapcsolási sorrend: végerősítő > limiter > hangforrás

Helytelen sorrend alkalmazása esetén a végerősítő illetve a hangszórók meghibásodhatnak a keletkező zavarjelek miatt (pl.: pattanás).

### Fénytechnikai eszközeinkre vonatkozó előírások:

Mozgófejes (robot) lámpáink üzembiztos működésének feltétele a megfelelő mozgási sebesség, a beállított sebességeket módosítani Tilos.

Mozgófejes lámpáink fémhalogén izzóval vannak felszerelve, a lámpák kikapcsolása (vagy pl.: áramkimaradás) után azok újra indítása 15 percen belül nem történhet meg, mivel az izzó csak hideg állapotban gyújtható újra be.

A izzók 15 percen belül történő újra indítási kísérlete a lámpa meghibásodását okozhatja (a meleg izzó újra gyújtásra alkalmatlan, az eszköz folyamatos gyújtóimpulzusainak ellenére a gyújtás nem következik be, viszont a gyújtó jelek elektromos zavarokat kelthetnek).

A megadott újraindítási idő elteltével az izzók lehűlnek, és azok probléma mentesen begyújtásra kerülnek.

### Meghibásodás esetén végzendő teendők

A meghibásodott eszközt azonnal helyezze üzemén kívül (tápkapcsoló kikapcsolása, hálózatról történő leválasztás)

Haladéktalanul értesítse a bérbeadót a bekövetkezett eseményről az alábbi telefonszámon.

**06 30 232 32 72**

**NE tegyen kísérletet a meghibásodott eszköz javítására!**

**weblap:** [www.atkamobildisco.club.hu](http://www.atkamobildisco.club.hu) **e-mail:** [atkamobildisco@citromail.hu](mailto:atkamobildisco@citromail.hu)

**TEL.: 06/ 30 232 32 72**

2/1 oldal

**DISCOTECHNIKAI ESZKÖZÖK  
BÉRBEADÁSA  
BULISZERVEZÉS, LEBONYOLÍTÁS**



Megkérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy amennyiben még nem tették meg, regisztrálják magukat honlapunkon,  
melynek címe:

**[www.atkamobildisco.club.hu](http://www.atkamobildisco.club.hu)**

A regisztrációt követően folyamatos tájékoztatást kapnak rendezvényeinkről, programjainkról.

**Köszönjük hogy igénybe vette szolgáltatásainkat.**

**Jó Szórakozást kíván az ATKA MOBILDISCO**

ATKA MOBILDISCO

---

**weblap:** [www.atkamobildisco.club.hu](http://www.atkamobildisco.club.hu) **e-mail:** [atkamobildisco@citromail.hu](mailto:atkamobildisco@citromail.hu)

**TEL.:** 06/ 30 232 32 72

2/2 oldal